MITEL NETWORKS

5240 IP Appliance

MITEL | se trata de USTED

El equipo Mitel Networks™ 5240 IP Appliance le otorga un conveniente acceso a funciones eficaces mediante el uso de teclas de comandos y teclas rápidas. La pantalla del equipo Mitel Networks 5240 IP Appliance le permite visualizar fácilmente estas funciones y navegar en forma rápida por ellas. El altavoz dúplex le permite realizar una excelente operación de manos libres.

El equipo 5240 IP Appliance cuenta con varias teclas de fácil operación para el usuario:

1 **Controles de dispositivo de audio:** hay cuatro controles de dispositivo de audio. Los controles de audio incluyen:

Auriculares: alterna el audio entre los auriculares y los altavoces. Si se mantiene activado, todas las nuevas llamadas se dirigirán a su audífono cuando conteste el teléfono oprimiendo la tecla rápida de la línea principal/intercom.

Micrófono: alterna el encendido y apagado del micrófono del sistema de manos libres. El micrófono se activa automáticamente cuando se activa el sistema Manos libres.

Vol +, Vol −: cuando suene el teléfono, emplee estos botones para controlar el nivel del timbre. Cuando utilice el teléfono, emplee estos botones para controlar el volumen del audífono y del auricular. Cuando utilice la pantalla, puede emplear estos botones para ajustar el contraste de la misma. Cuando el teléfono esté desocupado, puede emplear estos botones para ajustar el contraste de la pantalla.

2 **Tecla de comando:** hay seis teclas de comando en una columna al lado izquierdo de la pantalla. Cuando oprima una tecla de comando, llamará al comando o función descrito en la etiqueta de texto adyacente.

3 **Teclas de funciones telefónicas:** las teclas de funciones telefónicas son las siguientes:

Retener: coloca una llamada en espera o saca la llamada de la espera.

Reconocim. voz: si esta función está disponible en su sistema, utilícela para acceder directamente a esta aplicación.

Manos libres: alterna el audio entre el micrófono o los altavoces y el auricular.

Nota: puede silenciar una llamada en el sistema Manos libres apagando el botón del micrófono.

Guía para la iniciación rápida

5240

4 Teclas de aplicación: hay ocho teclas de aplicación. Muchas de estas teclas, incluidas Favoritos, Guía personal y Marc. rápida, se deben programar usando la herramienta de usuario de escritorio 3100/3300 ICP de Mitel Networks. Para emplear esta herramienta, abra el navegador de Internet de su computadora y escriba la URL de la herramienta de usuario de escritorio que le ha proporcionado su administrador. En la pantalla de inicio de sesión, ingrese su nombre de usuario y contraseña.

Comience la programación seleccionando una acción de la lista desplegable "Quiero".

Para obtener más información acerca del 5240 IP Appliance, consulte la Guía de usuario del 5240 IP Appliance específica del sistema, disponible en www.mitel.com o comuníquese con su Administrador.

Serv 'online': muestra la pantalla principal de Serv 'online', la cual le otorga acceso a información específica de la empresa que ha programado su administrador.

Configuración: le permite acceder a su guía telefónica y teclas personales, programar desvío de llamadas e incluso dejar mensajes en la pantalla para cualquier persona que llame a su extensión.

Favoritos: muestra una pantalla en la que aparece una lista de las URL que usted ha programado usando la herramienta de usuario de escritorio 3100/3300 ICP.

Modo teléfono: muestra la pantalla telefónica predeterminada de 'estado de llamada'.

Nota: para regresar a la vista de teléfonos en cualquier momento, oprima la tecla Modo teléfono.

Guía personal: muestra su guía personal, lo que le permite navegar y marcar los números de teléfono privados que usted programó usando la herramienta de usuario de escritorio 3100/3300 ICP.

Nota: su administrador o los usuarios de otras extensiones no tienen acceso a este directorio.

Registro llam.: accede a su Registro llamadas, que muestra los últimos diez números entrantes diferentes y el número de veces que ha llamado el número respectivo (sólo para 3300 ICP).

Marc. rápida: muestra la lista de Marcación rápida, que le permite navegar y marcar los números de teléfono que usted programó usando la herramienta de usuario de escritorio 3100/3300 ICP.

Buzón de voz: accede a la pantalla de correo de voz visual que muestra el contenido de su buzón de correos de voz.

5 Teclas de navegación: le permiten navegar por su Guía personal, Directorio empresarial, Lista de llamadas y Lista de números premarcados, utilizando las teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha. Oprima OK para seleccionar la opción destacada.

6 Teclado: se puede utilizar para marcar un número, para ingresar caracteres de texto o puntuación o para 'saltar' a una entrada en una lista numerada. También puede programar teclas rápidas usando el teclado.

7 Teclas rápidas: hay nueve teclas rápidas dispuestas en una columna escalonada al lado derecho de la pantalla. Cuando oprime una tecla rápida, se ejecuta la acción que se muestra en la pantalla junto a esta misma tecla.

Al utilizar el teléfono o la herramienta de usuario de escritorio 3100/3300 ICP, puede programar sus teclas rápidas con un:

- función
- número de extensión
- número del grupo de extensiones
- número de línea o de grupo de líneas
- número de marcación rápida de la empresa o personal.

8 Puerto infrarrojo: una vez que ha instalado el software de la aplicación Mitel Networks Personal Digital Assistant (PDA) en su Palm® Handheld™, puede marcar un número directamente desde la agenda de su PDA y llamar otras funciones telefónicas, todo esto mediante la transmisión de información desde su PDA al puerto infrarrojo.

M Mitel (diseño) es una marca registrada de Mitel Networks Corporation. © 2003, Mitel Networks Corporation.
Cualesquiera otros productos y servicios constituyen marcas registradas de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.